

► OZNACZENIA ZACISKÓW STOSOWANE W UNIFONACH
RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

	URMET	LASKOMEX	WEKTA	VIDEX 3111	FARFISA	ACO INSPIRO UA	AMPLYVOX	FERMAX	IKA
WYWOŁANIE	CA	1	1	4	9	DZW	E	4	1
SŁUCHAWKA	1	2	3	2	2	SLU	T	6	2
MIKROFON	2	3	4	1	1	MIC	R	2	3
MASA	6	4	2	3	3(0)	GND	O	3	4
ELEKTROZACZEP	9	5	5	5	5	OTW	Z	1	5
WEJŚCIE WYWOŁ. WEWN.	GT	6	7		C			GT	
MASA ELEKTROZACZEPU	10	7	6					5	
WYJŚCIE WYWOŁ. WEWN.	T1	8	8		NA			T	

PRZELOTOWA SKRZYŃKA NA LISTY Z DOMOFONEM

Producent:
Bomap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole
tel. 774513140, 774513144
sklep@bomap.pl

www.bomap.pl

► POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Jeśli w panelu przednim skrzynki wycięty jest napis, który ma być podświetlany diodami LED, należy doprowadzić do podświetlenia zasilanie z zasilacza 12VDC.

W skrzynkę wbudowany jest uniwersalny analogowy moduł domofonu, który zastępuje tradycyjny zewnętrzny panel domofonowy i współpracuje z wszystkimi standardowymi typami domofonów 4+n, 5+n.

Do stworzenia pełnego systemu domofonowego potrzebne są oprócz skrzynki następujące elementy:

- wzmacniacz domofonowy analogowy (np. Miwi-Urmet 18A2, Elfon EWD-10/20)
- unifon analogowy do instalacji 5-, 6-przewodowych
- (opcjonalnie) elektrozaczep wraz z mocowaniem

Typowa analogowa instalacja domofonowa opisana powyżej wymaga okablowania 8-żyłowego.

Sposób podłączenia modułu domofonowego skrzynki VERONA w instalacji analogowej został pokazany na schematach na następnych stronach.

Uwaga: jeśli w skrzynce został zamontowany na zamówienie system domofonowy innego typu, należy podłączyć przewody zgodnie z instrukcją danego domofonu.

► OZNACZENIA

Oznaczenia zacisków na płycie zamontowanej w skrzynce:

Mc-k – mikrofon kasety
GND (⊥) – masa głośnika i mikrofonu
GL-k – głośnik kasety

► SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ Z ELEKTRONIKĄ 18A2 MIWI-URMET

